

**TXS-626**

Bestellnummer: 253520

 Bruttopreis (EVP): CHF **319.00**
**2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit, 672,000-696,975 MHz**

 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit  
 mit UHF-PLL-Technik

- 1000 UHF-Frequenzen (672,000-696,975 MHz) pro Kanal einstellbar (10 Gruppen mit je 100 Frequenzen)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-606HSE/2, Krawattenmikrofon-Sender TXS-606LT/2, Tischmikrofon-Sender TXS-606DT/2 oder Handmikrofon TXS-606HT/2 per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Lautstärke und Squelch pro Kanal einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Antenne A/B, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level und zusätzliche LED-Pegelanzeige für Audio-Level pro Kanal
- XLR-Ausgang pro Kanal, sym.
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- 8-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker vorhanden
- Stabiles Metallgehäuse
- Netzteil wird mitgeliefert
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

## Herstellerinformation

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

RF-EXPLORER/3	Frequenz-Abtastgerät, 3 GHz, 15 - 2700 MHz
MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
TXS-606DT/2	Funk-Tischmikrofon 350mm, zu TXS-6xx Serie
TXS-606HSE/2	Funk-Taschensender, zu TXS-6xx Serie
TXS-606HT/2	Funk-Handsender, zu TXS-6xx Serie
TXS-606LT/2	Funk-Taschensender, Lavaliermik., zu TXS-6xx Serie
UDA-49AP	Passiv/Aktive Richtantenne <10B 470-960 MHz

## TXS-626

Technische Daten:	
<b>EAN-Code</b>	4007754223514
<b>Nettogewicht</b>	2,082 kg
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	Empfängereinheit
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	672,000-696,975 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	30-18000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,5 %
<b>Dynamik</b>	100 dB
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	105 dB
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Stromversorgung Sender</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	350 mV/600 Ω (Klinke) 25 mV/600 Ω (XLR, sym.)
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	über beil. Steckernetzteil
<b>Breite Empfänger</b>	482 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	45 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	195 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	1,8 kg
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	2 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

Artikel Informationen	
Neu	
<b>Bruttogewicht</b>	2.900 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-0.5